

Nom du modèle: Cherrypicker

Anciens modèles



Type de guitare:	6 cordes
Forme de la caisse:	Grand Concert
Table d'harmonie:	Épicéa européen AA
Fond et éclisses:	Cerisier (Style 38)
Manche:	Cèdre
Rosace:	Cœur en bois avec contours avec ormeau
Tête:	Tête à fenêtre
Placage de tête:	Idem dos et côtés (Cerisier)
Fileterie de la caisse:	Cerisier
Fileterie du chevalet:	
Fileterie de décoration de la caisse:	Contours en bois nobles
Fileterie de décoration de chevalet:	
Touche:	Ébène
Décoration de plaque de tête:	Logo Lakewood en nacre de perle
Incrustation sur la touche:	Incrustation en cerisier à la 12ème case
Placage du talon du manche:	Idem dos et côtés (Cerisier)
Sillet:	Os
Largeur du manche au sillet de tête:	46 mm (1.81 pouce)
Largeur du manche à la jointure manche-corps:	58 mm (2.28 pouces)
Épaisseur du manche:	21mm à 23mm (0.83 à 0.91 pouce)
Forme du manche:	Forme en C
Jointure manche-caisse:	à la 14ème frette
Diapason:	650 mm (25.6 pouces)
Nombre de frettes:	20 frettes
Chevalet:	Ébène
Sillet de chevalet:	Os
Tirant au chevalet:	57mm (2.24 pouces)
Chevilles:	Ébène avec point en nacre
Mécaniques:	Schaller old style doré
Boutons de mécaniques:	
Finition de la caisse:	
Finition du manche:	
Couleurs & teintures de la caisse:	
Couleurs & teintures du manche:	
Pickguard:	
Bouton de courroie:	
Cordes:	
Coffre / housse:	Coffre dur Hiscox / Lakewood

Vous possédez une guitare Lakewood que vous ne trouvez pas dans notre gamme de produits standards? Peut être la trouverez-vous ici. . . Il s'agit d'un aperçu des modèles de guitare arrêtés. Certains modèles peuvent encore être commandés via le Custom Shop.

The Lakewood Cherrypicker was a limited edition (20 guitars) in 2002. It has been planned and built especially for the needs of fingerstyle guitarists.